

Gully classic

Typ: Entwässerungs- und Notentwässerungselemente

- ▶ Element in der bauseitigen Attika, Durchbruch oder Deckenöffnung-Durchbruch positionieren und fixieren. Zwischenraum Rohr zu Wand prüfen und gegebenenfalls ausfüllen.

Hinweis!

Unbedingt die Fixierung an den Montagebohrungen vornehmen!

- ▶ Untergrund vorbehandeln: das Tablett und die aufzubringende Bahn müssen sauber, trocken und frei von Rückständen, z. B. Fett oder Silikon sein.
- ▶ Die anschließende Eindichtung der Bahn auf dem Tablett des Elements ist laut Flachdachrichtlinien und Verlegevorschriften der Hersteller der Dachbahnen vorzunehmen.
- ▶ Bei Speier BIT (mit aufkaschiertem Bitumenanschluss) sind beidseitig die Randkeile auf einer Länge von ca. 40cm schräg auf null auslaufend zur Speier-Kantung auszuführen oder passende Anschlusskeile zu verwenden. Die auf dem Teil aufzuklebende Bahn muss spannungsfrei verbunden werden.



- ▶ Bei rechteckigem Notüberlauf und Speier muss die Verbindung zu bituminösen Eindichtungen mit geeigneten Flüssigkunststoff-Abdichtungen erfolgen.



- ▶ Für fachgerechte Einlagerung der Abläufe und Einfassungen BIT müssen die Tablettts mit dem Bitumenanschluss waagrecht auf eine ebene Unterlage gelegt werden. Für Schäden, z. B. Verzug, durch unsachgemäße Lagerung kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Version 1.5 | 09/2026; Art.-Nr. 11000324511



Kingspan Light + Air GmbH
Kingspan-Straße 2, 32107 Bad Salzuflen
T: +49 (0) 5222 791 - 0
info@kingspanlightandair.de

ESSMANN
by Kingspan.