

Gully classic

Typ: Rechtecküberläufe

- ▶ Rechtecküberlauf in der bauseitigen Attika, dem Durchbruch oder dem Deckenöffnung-Durchbruch positionieren und fixieren. Zwischenraum Rohr zu Wand prüfen und gegebenenfalls ausfüllen.

Hinweis!

Unbedingt die Fixierung an den Montagebohrungen vornehmen!

- ▶ Untergrund vorbehandeln: Das Tablett und die aufzubringende Bahn müssen sauber, trocken und frei von Rückständen wie Fett und Silikon sein.
- ▶ Die anschließende Eindichtung der Bitumenbahn auf dem Tablett des Rechtecküberlaufs muss nach Flachdachrichtlinien und Verlegevorschriften der Hersteller für Dachbahnen erfolgen.
- ▶ Bei rechteckigem Notüberlauf muss die Verbindung zu bitumösen Eindichtungen mit geeignetem Flüssigkunststoff-Abdichtungen erfolgen



Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Version 1.5 | 09/2026; Art.-Nr. 11000324511



Kingspan Light + Air GmbH
Kingspan-Straße 2, 32107 Bad Salzuflen
T: +49 (0) 5222 791 - 0
info@kingspanlightandair.de

ESSMANN
by **Kingspan**